



MODE D'EMPLOI

RASOIR ANTI-PELUCHE



CS1F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

NOM

ADRESSE


CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

[illegible]

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes **A conserver pour un usage ultérieur**

REMARQUE DE SÉCURITÉ

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Ne jamais retirer la grille perforée de protection et toucher les lames. Risque de blessure.

N'immerger pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne laissez jamais l'appareil à la portée des enfants.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, il faut inspecter soigneusement le tissu à déboulocher pour être sûr de ne pas l'abîmer pendant l'élimination des bouloches. Étendez une partie du tissu bien à plat sur une surface plane.

Attention: maintenez le tissu bien à plat, afin d'éviter de l'endommager pendant que vous en éliminez les bouloches.

USAGE

Avant de mettre en marche l'appareil, assurez-vous d'avoir inséré correctement 1 pile de 1,5V type LR20 alcaline, dans le compartiment à pile.

Retirez le couvercle de sécurité de votre rasoir anti-bouloches. Actionnez le commutateur et déplacez prudemment le rasoir d'avant en arrière sur la surface à déboulocher. N'appuyez pas sur l'appareil: son poids propre suffit pour un fonctionnement efficace.

Vous remarquerez assez vite que les bouloches disparaissent du tissu. Toutes les bouloches et peluches se retrouvent captives du petit bac de réception. Quand vous en avez terminé avec un vêtement ou un tissu, il faut nettoyer le petit écran de protection et retirer toutes les particules de tissu restées sur votre rasoir anti-bouloches. Vous éviterez ainsi de transférer des bouloches ou des peluches sur un autre vêtement que vous souhaitez aussi débarrasser de ses bouloches.

Si votre appareil fonctionne moins bien, vérifiez l'état de la pile, nettoyez l'appareil ou videz le bac de réception.

N'utilisez l'appareil que pour éliminer bouloches et peluches de vêtements ou de tissus. Cet appareil ne peut pas être utilisé pour vous raser le visage ou toute autre partie du corps.

Eteignez l'appareil après chaque usage et videz le bac à bouloches. Assurez-vous que le bac à bouloches n'est jamais rempli à plus de 3/4 de sa capacité.

Vous pouvez aussi utiliser la petite brosse pour enlever les peluches du rasoir.

MISE EN PLACE DE LA PILE

Ouvrez le compartiment à pile situé sous le dessous de l'appareil en effectuant une légère rotation de la droite vers la gauche pour installer ou remplacer la pile.

Utilisez uniquement une pile de 1,5V type LR20 alcaline et respecter la polarité lors de l'insertion de la pile.

- Les piles ne doivent pas être rechargées
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés de l'appareil
- Les accumulateurs doivent être enlevés de l'appareil avant d'être chargés
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.

